

Tela do AIO



Descrição da Tela

- ▣ 1 Voltar à tela principal
- ▣ 2 Acesso à tela de configuração
- ▣ 3 Acesso ao registro de eventos
- ▣ 4 Acesso à tela de informação do sistema
- ▣ 5 Botão de ligar o sistema
- ▣ 6 Indica a dose ajustada da operação (set point)
- ▣ 7 Medidor de dose
- ▣ 8 Indicador de potência

Descrição da Tela

- ▣ 9 Indicador de fluxo
- ▣ 10 Área de mensagens de eventos
- ▣ 11 Sistema preparado, lâmpadas prontas
- ▣ 12 Acesso ao início de sessão
- ▣ 13 Indicador de UVT (transmitância da água)
- ▣ 14 Ícones de eventos
- ▣ 15 Indicador de ligado/desligado remoto
- ▣ 16 Data e hora

Registro de Eventos Através da Memória na Tela

Lamp-Id	Lamp-Status [%]	Lamp-Age [Hr]	Lamp-UVIS [mA]	Lamp-UVTSA [mA]	Lamp-UVTA [%]	Lamp-Current [A]	Lamp-Voltage [Volt]	Lamp-kW [kW]	Lamp-Temperature [C]
1	80	1743	5.2	8.2	99	3.27	208.54	0.68	36
2	78	1741	7.2	0	0	3.12	211.89	0.66	158
3	100	4446	3.9	5.1	99	2.79	233.68	0.65	158
1	79	1743	5.1	8.2	99	3.2	210.36	0.67	35
2	77	1741	7.2	0	0	3.15	211.91	0.66	158
3	100	4446	3.9	5.1	99	2.78	232.99	0.64	158
1	81	1743	5.2	8.4	99	3.33	208.31	0.69	35
2	84	1741	7.6	0	0	3.41	209.26	0.71	158
3	100	4446	3.9	5.2	99	2.83	234.09	0.66	158
1	80	1743	5.2	8.2	99	3.24	209.93	0.68	35
2	82	1741	7.4	0	0	3.32	209.48	0.69	158
3	100	4447	3.9	5.1	99	2.77	233.54	0.64	158
1	79	1744	5.1	8.2	99	3.22	211.27	0.68	35
2	77	1741	7.2	0	0	3.16	211.71	0.66	158
3	100	4447	3.9	5.1	99	2.79	233.75	0.65	158
1	93	1744	6.9	13.3	99	6.04	219.39	1.32	35
2	92	1742	10.9	0	0	5.4	220.52	1.19	158
3	100	4447	4	6.6	99	5.38	246.28	1.32	158
1	81	1744	5.2	8.3	99	3.16	211.22	0.66	35
2	80	1742	7.3	0	0	3.17	215.16	0.68	158
3	100	4447	3.9	5.1	99	2.76	237.65	0.65	158
1	79	1744	5.1	8.3	99	3.26	210.44	0.68	36
2	82	1742	7.4	0	0	3.28	209.54	0.68	158
3	100	4447	3.9	5.1	99	2.73	234.69	0.64	158
1	82	1744	5.2	8.3	99	3.22	211.24	0.68	36
2	78	1742	7.2	0	0	3.22	208.81	0.67	158
3	100	4447	3.9	5.1	99	2.77	233.52	0.64	158
1	80	1744	5.2	8.3	99	3.23	210	0.67	34
2	78	1742	7.2	0	0	3.13	212.76	0.66	158
3	100	4448	3.9	5.1	99	2.74	235.09	0.64	158

Capacidade de Armazenar 6 Meses de Eventos

